

### Digital with iB Cabinet Lock Operating Instructions

#### A. Initialization / αρχικοποίηση:

Τοποθετείστε 3 μπαταρίες AA στην υποδοχή μπαταριών και συνδέστε την καλώδιο ταινία στην υποδοχή του εμπρόσθιου τμήματος. Πιέστε το μπουτον RESET (που είναι στην οπίσθια πλευρά του μπροστινού τμήματος) για 1 sec. Όταν ακουστεί ο ήχος του μοτέρ η κλειδαριά επανέρχεται σε αρχικές ρυθμίσεις.

#### B. Προγραμματισμός Κάρτας - Κλειδιού ιδιοκτήτη (Program Owner Key)

Μετά την επαναφορά σε αρχικές ρυθμίσεις, βάζουμε μια στον αναγνώστη της κλειδαριάς να διαβάσει μια κάρτα RFID. Ακούγονται 4 beeps και η κάρτα αυτή πλέον είναι κάρτα Owner key.

#### C. Προγραμματισμός κάρτας Master (Program Master Key)

Περνάμε αρχικά την κάρτα ιδιοκτήτη από τον αναγνώστη, ακούγεται ένα beep και το LED αναβοσβήνει. Όσο αναβοσβήνει περνάμε μια άλλη κάρτα RFID από τον αναγνώστη. Ακούγεται ένα beep και το LED σβήνει. Η κάρτα αυτή πλέον είναι η Master.

#### D. Προγραμματισμός κωδικού Master (Program/ Change/Cancel Master Digital Code):

1. Περνάμε από τον αναγνώστη την κάρτα ιδιοκτήτη, ακούγεται το Beep και το LED αναβοσβήνει, πατάμε \* τον κωδικό που θέλουμε και # π.χ. εάν θέλουμε κωδικό το 1990, πατάμε \*1990#, μετά από 4 beep ο κωδικός αυτός είναι ο Master.

Program Master Digital Code: Touch Owner key on the receptor, a beep is sounded and LED flashes, enter “\*” + “digital code(within 8 digit)” + “#”, after 4 beeps, the programmed code are master digital code.

2. Change Master Digital Code: Same program as master digital code program, after change, new master digital code replaced original master digital code.
3. Cancel Master Digital Code: Touch owner key on the receptor, a beep is sounded and LED flashes, enter “\*” + “#”, after 4 beeps, the master digital code is cancelled

#### E. Program One-time Digital Code:

When the lock is in unlocked state, touch master key on the receptor, a beep is sounded and LED flashes, enter “\*” + “digital code(within 8 digit)” + “#”, after 4 beeps, the programmed digital code is one-time code.

#### F. Unlock/Lock Mode:

1. Master Digital Code Unlock: “master digital code” + “#”, the lock is unlocked.

**Ξεκλείδωμα με την χρήση του κωδικού Master: πληκτρολογούμε τον κωδικό Master και #, π.χ. 1990#**

2. One-time Code Unlock: In locked state by one-time code, enter locked one-time code + “#”, the lock is unlocked by one-time digital code.

3. **Ξεκλείδωμα με την κάρτα Master: Περνάμε την κάρτα Master 2 φορές από τον αναγνώστη και η κλειδαριά ξεκλειδώνει.**

Master Key Unlock: Touch Master key twice on the reader, the lock is unlocked. After unlocked by master key, the one-time digital code is cancelled and must be re-programmed (follow Step E).

#### G. Terminate Unlocking Method

In case of some reason to terminate the unlocking, use owner key to touch receptor twice, after 4 beeps sound, the lock is terminated to unlock by any key or code.

(Caution: After terminated, Master digital code, master key or one-time digital code can not unlock. If the lock want to be restored to unlock, then re-program master digital code or master key by owner key required.)