

## ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΗΣ HX-AD20



### Προγραμματισμός τηλεφωνητή 1 μηνύματος 20 δευτερολέπτων

Για **Εγγραφή** φωνητικού μηνύματος:

Πατήστε **MESSAGE**  
**ENTER**

Μετά το bíp μιλήστε κοντά στο μικρόφωνο για 20 δευτερόλεπτα. Αν θέλετε να ολοκληρώσετε την εγγραφή πριν τα 20 δευτερόλεπτα πατήστε ENTER

Για **Αναπαραγωγή** φωνητικού μηνύματος:

Πατήστε **MESSAGE**  
**CHECK** και ακούστε το μήνυμα

Για **Εισαγωγή** τηλεφωνικού αριθμού:

Πατήστε **MEM**  
Αύξοντα αριθμό (π.χ. το 1 για το πρώτο τηλέφωνο, το 2 για το δεύτερο...κ.λ.π.)  
**ENTER**  
Αριθμό τηλεφώνου  
**ENTER** και εμφανίζει **SAVED**

Για **Έλεγχο** τηλεφωνικών αριθμών:

Πατήστε **MEM**  
Πατήστε 1 για τον πρώτο αριθμό που είναι αποθηκευμένος στη μνήμη, 2 για το δεύτερο κ.λ.π.  
Πατήστε **CHECK** (πατώντας CHECK μπορείτε να δείτε σε σειρά τα αποθηκευμένα τηλέφωνα).  
Πατήστε \* για έξοδο

Για **Διαγραφή** τηλεφωνικών αριθμών:

Πατήστε **MEM**  
Πατήστε 1 για τον πρώτο αριθμό που είναι στη μνήμη, 2 για το δεύτερο κτλ.  
Πατήστε δυο φορές το **ENTER**

**Για ενεργοποίηση του τηλεφωνητή πρέπει να δώσουμε:**

+ στο T1 ή  
- στο T2

Όταν ενεργοποιηθεί ο τηλεφωνητής και ολοκληρωθεί η κλήση στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα ALARM 1 ή 2 σαν μνήμη ανάλογα με την είσοδο στην οποία υπήρξε διέγερση.

Για έξοδο από ALARM 1 ή 2 πατάμε \*

### Μέθοδος κλήσης 1

Αν θέλουμε ο τηλεφωνητής να καλέσει μόνο το πρώτο τηλέφωνο της μνήμης εφόσον το trigger έχει σταματήσει, τότε:

Πατάμε **MEM**  
**###**  
**3**

και εμφανίζει στην οθόνη **LEVEL TRIGGER**

### Μέθοδος κλήσης 2

Αν θέλουμε ο τηλεφωνητής να καλέσει όλα τα τηλέφωνα της μνήμης εφόσον το trigger έχει σταματήσει, τότε:

Πατάμε **MEM**  
**###**  
**4**

και εμφανίζει στην οθόνη **EDGE TRIGGER**

Και στις δυο παραπάνω περιπτώσεις αν το trigger παραμένει, τότε ο τηλεφωνητής θα καλεί συνέχεια.

Αν θέλουμε να διακόψουμε την κλήση πατάμε ENTER μέχρι να γράψει στην οθόνη DISCONNECT.

### Τονική / Παλμική κλήση

Για τονική κλήση πατάμε **MEM**

###

1

και εμφανίζει στην οθόνη **TONE DIALING**

Για παλμική κλήση πατάμε

**MEM**

###

2

και εμφανίζει στην οθόνη **PULSE DIALING**

### Προγραμματισμός τηλεφωνητή 2 μηνυμάτων 10+10 δευτερολέπτων

Για να μετατρέψουμε τον τηλεφωνητή σε 2 μηνυμάτων

Πατάμε

**MEM**

###

6

και εμφανίζει στην οθόνη **TWO MESSAGE**

Για να επαναφέρουμε τον τηλεφωνητή σε τηλεφωνητή 1 μηνύματος

Πατάμε

**MEM**

###

5

και εμφανίζει στην οθόνη **ONE MESSAGE**

### Πρώτο μήνυμα

Για εγγραφή 1ου μηνύματος πατήστε

**MESSAGE**

1 (για πρώτο μήνυμα)

**ENTER**

Μιλήστε για 10 δευτερόλεπτα

**ENTER**

Για αναπαραγωγή 1ου μηνύματος

**MESSAGE**

1 (για πρώτο μήνυμα)

**CHECK**

### Δεύτερο μήνυμα

Για εγγραφή 2ου μηνύματος πατήστε

**MESSAGE**

2 (για δεύτερο μήνυμα)

**ENTER**

Μιλήστε για 10 δευτερόλεπτα

**ENTER**

Για αναπαραγωγή 2ου μηνύματος

**MESSAGE**

2 (για δεύτερο μήνυμα)

**CHECK**

Όταν δώσουμε εντολή στο T1+ τότε ο τηλεφωνητής θα καλέσει τα τηλέφωνα 1-10 και θα παίξει το πρώτο μήνυμα.

Όταν δώσουμε εντολή στο T2- τότε ο τηλεφωνητής θα καλέσει τα τηλέφωνα 11-20 και θα παίξει το δεύτερο μήνυμα.

### Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων (RESET)

1. Βγάλτε την τροφοδοσία του τηλεφωνητή
2. Κρατήστε πατημένο το ENTER
3. Βάλτε την τροφοδοσία του τηλεφωνητή
4. Όταν στην οθόνη γράψει RESET αφήστε το ENTER

[www.technolysis-hts.gr](http://www.technolysis-hts.gr)