

# ΟΔΗΓΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ TTLock - ΚΛΕΙΔΑΡΙΑΣ

Αναζητήστε την εφαρμογή στο APP store ή στο Google Play και μεταφορτώστε την και εγκαταστήστε την, στο Smartphone σας. Εναλλακτικά μπορείτε να σκανάρετε το QR code για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή.



Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση.


1. Παρακαλώ συμβουλευτείτε τον εγκαταστάτη σας σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποια δυσλειτουργία ή βλάβη που δεν αναφέρεται στις οδηγίες.

**Προσοχή!**  
Ενεργοποιείστε τη  
λειτουργία Bluetooth




# Καταχώρηση κλειδαριάς στο Smartphone σας

Ακολουθήστε τις οδηγίες για να καταχωρήσετε τη κλειδαριά Bluetooth στο κινητό σας.



Για να καταχωρήσετε την κλειδαριά στο κινητό σας πρέπει να είστε σε κοντινή απόσταση.




Βήμα 1

Βήμα 2


Βήμα 3

Βήμα 4








Στο Βήμα 3 θα υπάρχει το σύμβολο "+" μετά την ονομασία της κλειδαριάς που μπορείτε να καταχωρήσετε. Δεν μπορείτε να καταχωρήσετε καμμία συσκευή αν δεν ακολουθείται από το σύμβολο "+". Μετά την επιτυχή καταχώρηση η εφαρμογή θα επανέλθει στο προηγούμενο μενού. Αν η καταχώρηση δεν ήταν επιτυχής παρακαλώ επαναλάβετε τα προηγούμενα βήματα.



## Αποστολή Ekey




1. Αν δεν είστε ο administrator της κλειδαριάς, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον Administrator.
2. Αυτή η λειτουργία απαιτεί από τον διαχειριστή να εγκαταστήσει την εφαρμογή TTPlock στο κινητό του και να δημιουργήσει ένα λογαριασμό χρησιμοποιώντας το email του.




1. Κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης περιόδου πρόσβασης ο χρήστης μπορεί να ανοίξει την κλειδαριά όσες φορές επιθυμεί.
2. Υπάρχουν 6 τύποι κωδικών: Μόνιμος, με χρονική διάρκεια, μιας χρήσης, Διαγραφή , Προσαρμοσμένος και κυκλικός. Παρακαλώ επιλέξτε αντίστοιχα.
3. Ο μόνιμος κωδικός δεν έχει ημερομηνία λήξης αλλά μπορεί να διαγραφεί από τον administrator.
4. Αν επιλέξετε Delete previous password όλοι οι προηγούμενοι κωδικοί που έχουν χρησιμοποιηθεί με την κλειδαριά θα διαγραφούν.
5. Ο κωδικός πρέπει να χρησιμοποιηθεί τουλάχιστον μια φορά εντός 24 ωρών, από την ώρα ενεργοποίησής του, αλλιώς θα ακυρωθεί.
6. Ο κυκλικός κωδικός μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυκλικά για μια προκαθορισμένη χρονική περίοδο. Για παράδειγμα αν η ώρα ορισθεί ως 10:00 ~ 20:00 κάθε Σαββατοκύριακο, τότε ο χρήστης μπορεί να ανοίξει την πόρτα με τον κωδικό του μόνο εντός της προκαθορισμένης χρονικής περιόδου.
7. Ο κωδικός χρήσης μιας φοράς ισχύει για 6 ώρες από την ώρα έναρξης.

## Διαχείριση (E key και κωδικός πρόσβασης)



1. Δώστε εξουσιοδότηση στον αποστολέα ώστε να μπορεί να αποστείλει EKey ή κωδικό σε χρήστες. Σε όλες τις ανωτέρω λειτουργίες τα Smartphone του αποστολέα και του παραλήπτη πρέπει να έχουν πρόσβαση στο Internet. Αν ο παραλήπτης δεν έχει σύνδεση στο Internet, θα παραλάβει τα δεδομένα που απέστειλε ο Administrator μόλις συνδεθεί.



1. Κάθε φορά που ένας κοινός χρήστης ξεκλειδώνει την κλειδαριά με χρήση EKey, ο administrator λαμβάνει ειδοποίηση με το όνομα χρήστη, τα στοιχεία του Ekey και την ώρα ξεκλειδώματος. (απαραίτητη η σύνδεση της κλειδαριάς σε Wifi Getaway).




### Προσοχή!




Αν μία κλειδαριά έχει ήδη καταχωρηθεί με μία συσκευή Smartphone δεν μπορεί να καταχωρηθεί εκ νέου σε άλλη συσκευή, εκτός αν:

1. Ο προηγούμενος Administrator την διαγράψει από το Smartphone του.
2. Πιεστεί το πλήκτρο Reset στην κλειδαριά.

Η διαγραφή του κωδικού πρόσβασης πρέπει να πραγματοποιηθεί κοντα στην κλειδαριά. Εισέλθετε στην εφαρμογή και κάνετε click στο πλήκτρο "Ξ" για προσθήκη κλειδαριών σύμφωνα με τις υποδείξεις της αναδυόμενης λίστας.

# Ρυθμίσεις Συστήματος





1. Κάθε λογαριασμός αντιστοιχεί σε μια κλειδαριά. Για να κάνετε διαγραφή πρέπει να είστε admin της κλειδαριάς.
2. Για να διαγράψετε τη κλειδαριά θα χρειαστεί να εισάγετε κωδικό. Ο κωδικός είναι ο ίδιος με αυτόν που χρησιμοποιείτε για είσοδο στην εφαρμογή TTlock.